

tragetaschen

Gebrauchs- und Montageanleitung



www.gesslein.de

 **GESSLEIN**
Wir geben alles für Ihr Kind.

Gebrauchsanleitung Tragetaschen

Tragetasche T-Lift S

Die jeweilige Tragetasche ist als Zubehör erhältlich und verfügt über mehrere Funktionen

Bitte greifen Sie die Gurte der Tragetasche immer so, daß Sie die Tasche im Gleichgewicht halten und sich die Tasche mit Kind in waagerechter Position befindet.


- extrem leicht, Eigengewicht ca. 1,6 kg
- neue Form in sportlicher Optik
- anschmiegsamer Tragetaschendeckel zum Schutz vor Kälte
- besonders großer Kopfbereich mit zweifacher Verstellmöglichkeit für mehr Platz (Nr. 1)
- Halteriemen im Kopfbereich auch kpl. zum Öffnen (siehe Details), wodurch eine Liegefläche von 90cm erreicht wird
- Spezialeinlage im Kopfbereich als zusätzlicher Schutz (Nr. 2) bzw. als Kopfstütze bei der Verwendung als Fußsack
- sehr hohe Seitenteile für viel Komfort
- Euro-Norm Winkelelemente mit Sicherheitsgurten (Nr. 3)
- Spezialboden, mit im Winter wärmender Eigenschaft (siehe Details)
- keine unbequemen Sperrholz-, Hartfaser- oder Spanplatten
- Tragetaschendecke beidseitig zum Öffnen (Nr. 5) oder ganz abnehmbar (Nr. 6)
- Tragegurte abnehmbar (Nr. 4)
- Windschutzfunktion 2-fach v ertstellbar (Nr. 6)
- Sicherungsstecker (Nr. 7)

Um eine bessere Gewichtsverteilung zu gewährleisten, sind die Trageriemen näher zur Kopfseite der Tasche angebracht.

Die einzelnen Tragetaschen sind als Zubehör erhältlich und der perfekte Schutz für Ihr Baby vom 1. Tag an. Sie entsprechen der neuen Euro-Norm pr EN 1466.



weitere Funktionen



WARNUNG! Achten Sie beim Anheben und Tragen stets darauf, daß die Karabinerhaken der Tragegurte in der richtigen Position sind.

Tragetasche M-Lift

»Tragetasche M-Lift

M-Lift mit sportlicher Optik.

Beschreibung siehe TLift S, weitere Unterschiede:

- π Seitenteile etwas niedriger
- Fußbereich schmaler zulaufend
- keine Matratzen- bzw. Sitzauflagenfunktion

weitere Funktionen



»Tragetasche C-Lift

- extrem leicht, Eigengewicht ca. 1,8 kg
- viel Platz und Liegekomfort durch festen Rahmen
- Spezialboden mit im Winter wärmender Eigenschaft (siehe Details)
- keine unbequemen Sperrholz-, Hartfaser- oder Spanplatten
- Tragetaschendecke beidseitig zum Öffnen, oder ganz abnehmbar, was ein Herausnehmen und Hineinlegen des Kindes vereinfacht
- Tragegurte abnehmbar
- Windschutzfunktion
- Sicherungsstecker
- Verwendung als Nestchen, Sitzauflage oder Fußsack


weitere Funktionen



»Tragetasche

Spezialboden

In unseren Tragetaschen werden keine Span-, Sperrholz- oder Hartfaserplatten verarbeitet. Das von uns eingesetzte Spezialmaterial ist ähnlich einer Isomatte, jedoch mit fester Konsistenz. Man erreicht dadurch einen sehr hohen Liegekomfort und das Material wirkt Kälte gegenüber isolierend, wodurch das Baby bei kälteren Temperaturen nicht so leicht auskühlt. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Das extrem leichte Eigengewicht!



Sicherheitsstecker

Die an beiden Seiten angebrachten Sicherheitsstecker werden einfach in die Spielbügelhalterungen am Wagen eingesteckt. Sie verhindern ein Herausrutschen der Tragetasche beim Ankippen des Kinderwagens.



WARNUNG! Bitte immer einrasten lassen und dies überprüfen!

Verstellbereich / Liegeflächenverlängerung

Bei den Sofftragetaschen T-Lift S und M-Lift kann der Kopfbereich bis zu einer Liegefläche von 90cm verändert werden.

1. Stufe: Öffnen Sie die Druckknöpfe auf beiden Seiten des Halteriemens und erweitern Sie den Kopfbereich um eine Stellung
2. Stufe: Öffnen Sie den Halteriemens und klappen Sie das Kopfende nach hinten.



WARNUNG! Beim Tragen der Tasche immer Druckknöpfe schließen!

Windschildfunktion

Um Ihr Kind vor Zugluft zu schützen, knöpfen Sie die Druckknöpfe des Deckenumschlags der Tragetasche an den Seiten auf und befestigen Sie es anschließend am Innenteil des Verdecks.



»Nestchen

Die Tragetaschendecke ist mit zwei seitlichen Reißverschlüssen befestigt. So können Sie die Decke beidseitig öffnen und zurückschlagen oder im Sommer ganz abnehmen. Bei den Sofftragetaschen verhindert ein Schutzstreifen im Fußbereich das Herausrutschen Ihres Kindes.



» Nestchen

»Komfortable Matratze

Am Boden der TLift verläuft ein Rundumreißverschluss, mit dem sich die Seitenteile entfernen lassen. Sie erhalten dadurch eine Matratze bzw. ohne festen Spezialboden eine Sitzauflage (siehe unten).



»Komfortable Matratze

»Sitzauflage

Bei den Tragetaschen TLift S und C-Lift erhalten Sie eine praktische Auflage. Neben dem zusätzlichen Sitzkomfort schont die Auflage Ihren Sportwageneinsatz und vereinfacht das Waschen. Mühseliges Abnehmen des Stoffeinhangs entfällt.

Einlage TLift: siehe "komfortable Matratze"

Einlage C-Lift: einfach aus der Tasche nehmen

Befestigung: einfach in den Sportwageneinhang legen und mit den beiden Bändern am Kopfteil zusammenbinden.



»Sitzauflage

»Fußsack

Alle unsere Tragetaschen können Sie in einen Fußsack verwandeln. Für den Anfang, in der Übergangszeit, oder auch im Winter eine gute Lösung. Für spezielle Wünsche, wie beispielsweise einen leichten Sommer-Duofußsack oder einen Kuschelsack aus Lammfell usw. führen wir verschiedene Fußsäcke als Zubehör in unserem Programm. Bitte fragen Sie diesbezüglich Ihren Fachhändler.

Umbau der Tragetaschen T-Lift S und M-Lift:

1. Druckknöpfe des Halteriemens am Kopfteil lösen und Haltebügel entfernen
2. Spezialboden (besonders wärmend) herausnehmen
3. Tragebänder auf einer Seite von den Winkelementen und Sicherungsgurten (T-Lift) lösen und auf die andere Seite durchziehen. Bei der M-Lift entfernen Sie einfach die Metallwinkel.

WARNUNG! Die Winkelemente niemals in der Mitte öffnen. Dies könnte zu einer Instabilität und einem Brechen der Kunststoffteile führen.

Umbau der Tragetasche C-Lift:

1. Einlage entnehmen und mit der Tragetaschendecke befestigen.

Befestigung der Fußsäcke:

1. T-Lift S und C-Lift: Lasche am hinteren Kopfbereich über die Sitzlehne ziehen. Die seitlichen Kordeln durch die Schlitzlöcher links und rechts im Rücken des Kinderwagens am Sitzrücken befestigen. Der Fußsack kann sich so nicht „zusammensetzen“.
2. M-Lift: Lasche über die Sitzlehne ziehen

Alle Gurte des Sicherheitsgurtes durch die dafür vorgesehenen Gurtschlitzlöcher führen.

Übergangszeit Liegen-Sitzen:

Sobald Ihr Kind anfängt zu sitzen, muß der Spezialboden der T-Lift / M-Lift nicht unbedingt entfernt werden. Einfach den Halteriemens am Kopfteil lösen und den Rücken nach oben stellen. Der Boden kann nicht brechen und eine umständliche Handhabung wie der Wechsel zwischen Umbau Fußsack / Umbau in Tragetasche wird vermieden. Sobald Ihr Kind richtig und für längere Zeit sitzt, muss zum Fußsack umgebaut werden.



»Fußsack T-Lift S



»Fußsack C-Lift

»Wohlfühlmaterial

Alternativ zu dem passenden Stoff können Sie bei der T-Lift S auch unser hochwertiges Wohlfühlmaterial als Innenausschlag wählen.

Vorteile:

- mikrofaserähnliches Material
- temperatenausgleichend
- wärmend im Winter
- ausgleichend im Sommer
- mit Hohlfillerfüllung für einen hohen Wohlfühlfaktor
- pflegeleicht waschbar bei 30°C



WARNUNG! Vor Gebrauch stets überprüfen, ob die Druckknöpfe am Kopfteil fest und in der richtigen Position, die Verschlüsse der Tragegurte, die Winkелеlemente und die Sicherungsgurte richtig eingerastet und alle Reißverschlüsse geschlossen sind. Bei nicht richtig eingerasteten Verschlüssen können wir keinerlei Haftung übernehmen. Tragen Sie Ihr Baby nur mit Decke, geschlossenen Reißverschlüssen und dem Halteriemen im Kopfbereich in der inneren Position.

WARNUNG! Eine gesonderte Matratze ist für keine der Tragetaschen notwendig. Wenn eine extra Matratze verwendet wird, muss der Abstand zwischen der Matratze und dem oberen Rand der Tasche mindestens 170 mm betragen.

WARNUNG! Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Händen und Knien stützen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.

WARNUNG! Verwenden Sie die Tragetasche nur auf einer festen, waagerechten und trockenen Oberfläche.

WARNUNG! Bitte beachten Sie stets die allgemeine Gebrauchs- und Pflegeanleitung unserer Modelle. Vermeiden Sie insbesondere chlorhaltige Waschmittel. Ein Ausbluten der Farben beim Waschen, Abrieb an stark beanspruchten Stellen oder ein Verblassen bei starker Sonneneinstrahlung begründen keinen Reklamationsanspruch.

ACHTUNG! Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG! Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt neben der Tragetasche spielen.

WARNUNG! Verwenden Sie die Tragetasche nicht, wenn Teile gebrochen, eingerissen sind oder fehlen.

WARNUNG! Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert oder anerkannt sind.

WARNUNG! Beachten Sie die Risiken, die vom offenen Feuer und anderen Hitzequellen, wie elektrischen Heizgeräten, Gasflammen usw. ausgehen, wenn sich diese in unmittelbarer Nähe der Tragetasche befinden.